



## LAVADERO DE AUTOS

**Es ilegal permitir que se descargue algo que no sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.**

Nunca permita que el agua usada del lavado de vehículos, los selladores u otros productos químicos utilizados se transporten a una calle, una cuneta, un estacionamiento o un desagüe pluvial. Si se descargan o se eliminan de forma inadecuada, materiales como hidrocarburos, aceite y grasa, y metales pesados pueden ser perjudiciales para la calidad del agua y los hábitats de los arroyos.

Las personas y las empresas que manejan y eliminan inadecuadamente materiales que no son aguas pluviales por el desagüe pluvial están sujetas a procesos civiles y penales.

### MEJORES PRÁCTICAS:

- Barre la acera donde se lavarán los autos antes de empezar.
- Limpie inmediatamente las manchas húmedas o aceitosas con trapos y un material absorbente o con un trapeador designado.
- Tire el agua usada del trapeador en un desagüe interior.
- Etiquete los desagües pluviales con mensajes sencillos como "No tirar basura, Va a dar al arroyo" con un dibujo o símbolo claro.
- Contenga el agua usada y deséchela adecuadamente en el sistema de drenaje sanitario.
- Contenga adecuadamente los disolventes usados para eliminación fuera del lugar.
- Si se utiliza un sistema de lavado automático, asegúrese de que el agua usada se contenga dentro de la unidad y no permita que se descargue en la calle o en el desagüe pluvial.

### INFORME A SUS CLIENTES

- Ponga carteles para informar a los clientes de que está prohibido trabajar en los vehículos. Es la ley, llame a la policía si los clientes no cumplen.
- Ponga carteles que informen a la gente que tirar basura en su propiedad es ilegal.
- Todo lo que se vierta en su sitio se convierte en su responsabilidad; asegúrese de que todo se elimine adecuadamente para evitar infracciones.

### REQUISITOS PARA AGUAS RESIDUALES

Se requiere un separador de aceite y agua aprobado para el agua de lavado de motores. Puede ser necesario un permiso de descarga de aguas residuales. **Consulte con su municipio local para conocer los requisitos específicos.**

### ¿ESTÁ USTED LISTO PARA RESPONDER A UN DERRAME?

- Tenga un plan por escrito.
- Capacite a los empleados anualmente sobre las regulaciones de aguas pluviales, la respuesta a derrames, la seguridad personal y el manejo y la eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrese de tener materiales de limpieza de derrames en el lugar.
- Tenga hojas de datos de seguridad para todos los productos utilizados.

## REPORTE LOS DERRAMES AQUÍ

Cloverdale: (707) 894-2150

Cotati: (707) 665-3605

Healdsburg: (707) 431-7000

Rohnert Park: (707) 588-3300

Santa Rosa: (707) 543-3800,

Después del horario: (707) 543-3805

Sebastopol: (707) 823-5331,

Después del horario: (707) 829-4400

Ukiah: (707) 463-6288

Condado no incorporado de Sonoma:

(707) 565-1900

Condado no incorporado de Mendocino:

(707) 234-6679

Windsor: (707) 838-1006,

Después del horario: (707) 838-1000

**Verter contaminantes en el sistema de drenaje pluvial o en una vía fluvial está prohibido por ordenanzas locales, y leyes estatales y federales.**