



LAVADEROS DE AUTOS

Es ilegal permitir que se descargue algo que no sea agua de lluvia en un desagüe pluvial.

Nunca permita que el agua usada del lavado de vehículos, los selladores u otros productos químicos utilizados se transporten a una calle, una cuneta, un estacionamiento o un desagüe pluvial. Si se descargan o se eliminan de forma inadecuada, materiales como hidrocarburos, aceite y grasa, y metales pesados pueden ser perjudiciales para la calidad del agua y los hábitats de los arroyos.

Las personas y las empresas que manejan y eliminan inadecuadamente materiales que no son aguas pluviales por el desagüe pluvial están sujetas a procesos civiles y penales.

Los productos de limpieza etiquetados como "no tóxicos" y "biodegradables" aún así pueden dañar la vida silvestre si entran en el sistema de drenaje pluvial. Se prohíbe la descarga de estos productos al sistema de drenaje pluvial.

MEJORES PRÁCTICAS:

- Barre la acera donde se lavarán los autos antes de empezar.
- Limpie inmediatamente las manchas húmedas o aceitosas con trapos y un material absorbente o con un trapeador designado.
- Tire el agua usada del trapeador en un desagüe interior.
- Etiquete los desagües pluviales con mensajes sencillos como "No tirar basura, contamina el arroyo" con un dibujo o símbolo claro.
- Contenga el agua usada y deséchela adecuadamente en el sistema de drenaje sanitario.
- Contenga adecuadamente los disolventes usados para eliminación fuera del lugar.

- Si se utiliza un sistema de lavado automático, asegúrese de que el agua usada se contenga dentro de la unidad y no permita que se descargue en la calle o en el desagüe pluvial.

INFORME A SUS CLIENTES

- Ponga carteles para informar a los clientes de que está prohibido trabajar en los vehículos. Es la ley, llame a la policía si los clientes no cumplen.
- Ponga carteles que informen a la gente que tirar basura en su propiedad es ilegal.
- Todo lo que se vierta en su sitio se convierte en su responsabilidad; asegúrese de que todo se elimine adecuadamente para evitar infracciones.

REQUISITOS PARA AGUAS RESIDUALES

Se requiere un separador de agua y aceite o un sumidero aprobado si el agua de lavado se vierte al sistema de drenaje sanitario. Puede ser necesario un permiso de descarga de aguas residuales. **Consulte con su municipio local para conocer los requisitos específicos.**

¿ESTÁ USTED LISTO PARA RESPONDER A UN DERRAME?

- Tenga un plan por escrito.
- Capacite a los empleados anualmente sobre las regulaciones de aguas pluviales, la respuesta a derrames, la seguridad personal y el manejo y la eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrese de tener materiales de limpieza de derrames en el lugar.
- Tenga hojas de datos de seguridad para todos los productos utilizados.

En caso de emergencia o derrame de materiales o residuos peligrosos, llame al 911 o al departamento de bomberos local

En todo caso de derrame que no sea de emergencia ni peligroso

- Para informar de un derrame no peligroso, o para ver otros números de teléfono útiles, consulte la hoja de referencia informativa Números en caso de Derrame para obtener la información de contacto de su agencia local o conéctese a: es.streetstocreeks.org/spill-numbers/